

## Materialfreigaben

### CompactFloor® PRO 12

Achtung: CompactFloor® PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. TIPP: Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

<b>Fliesen / Naturstein</b>	<b>Keramische Fliesen / Feinsteinzeug</b>  Fliesengröße: max. 50 x 50 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	<b>Naturstein</b>  Fliesengröße: max. 50 x 50 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	<b>Keramische Fliesen / Feinsteinzeug (Naturstein)</b>  Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 (15) mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
<b>Fugenmörtel</b> Probeverfugung empfohlen	<b>Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro DF 20® DesignFuge Flex Breit</b>		
<b>Klebstoff</b>	S1-Kleber: <b>Sopro FKM® XL 444</b> S1-Schnellkleber: <b>Sopro FKM® Silver 600</b> S2-Kleber: <b>Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 669</b> oder <b>Sopro megaFlex S2 MEG 665</b>	S1-Schnellkleber: <b>Sopro FKM® Silver 600</b>	S2-Schnellkleber: <b>Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 schnell 679</b> oder <b>Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666</b>
<b>Bei Bedarf</b>	<b>Abdichtung in Feuchträumen</b>  <b>Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 oder Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823</b> Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: <b>Sopro GD 749</b>		
<b>Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor</b>	<b>Sopro GD 749</b>		